

Inštalčné príslušenstvo pre zmäkčovacie filtre

A) regeneračná tabletová soľ *)

Bez regeneračnej soli nebude zmäkčovacia stanica po prvej regenerácii funkčná. Odporúčame vždy s realizáciou zmäkčovacieho filtra zabezpečiť aj prvú dávku regeneračnej soli.

množstvo	poznámka	obj.č
1 vrece	prosíme počet vriec uviesť vo špecifikácii, ďakujeme	19200
2 vrecia		19200
5 vriec		19200



*) je dodávaná len tabletová lisovaná soľ určené na regeneráciu ionexových filtrov. Iné typy soli môžu spôsobiť čiastočne nefunkčnú regeneráciu a znížiť účinnosť zmäkčovacieho filtra (odporúčame konzultovať)

B) ručné meranie tvrdosti vody

Orientačné meranie titračnou metódou, viac ako 500 meraní umožňuje:

- 1) s presnosťou na 1 OdH určiť tvrdosť vstupnej vody
nutné na nastavenie zmäkčovacieho filtra pri uvedení do prevádzky
- 2) s presnosťou na 0,5 OdH určiť výstupnú tvrdosť vody
kontrola funkcie zmäkčovacieho filtra

typ	poznámka	obj.č
kvapky	1 kvapka = 1 ⁰ dH	MB-1



C) vstupný filter mechanických nečistôt FWS *)

Pred každou úpravovňou vody je nutné pre dodržanie záručných podmienok inštalovať účinnú mechanickú filtráciu vody. Toto platí aj pre inštalácie na pitné vody

výkon inštalácie m ³ /hod	typ mechanického filtra	obj.č
do 4,0	robustné prevedenie s mosadznou upínacou hlavou, odkalenie, vypierateľná nylonová vložka	MS 31
náhradná filtračná vložka		
MS 31/120	80 µm	31/120

*) filtre s automatickým spätným preplachom na vyžiadanie



C1) vstupný filter mechanických nečistôt AQ-KM

Pred každou úpravovňou vody je nutné pre dodržanie záručných podmienok inštalovať účinnú mechanickú filtráciu vody. Toto platí aj pre inštalácie na pitné vody

výkon inštalácie m ³ /hod	typ mechanického filtra	obj.č
do 3,5	Celoplastové prevedenie, vypierateľná nylonová vložka	AQ-KM1
náhradná filtračná vložka		
AQ-KM1-K	80 µm	AQ-KM1-K

